
CHƯƠNG 5 TRANSISTOR LƯỚNG CỰC

NỘI DUNG

- 5.11 Điểm làm việc tĩnh
- 5.12 Phương pháp phân tích mạch phân cực
- 5.13 Mạch phân cực cố định
- 5.14 Mạch phân cực hồi tiếp Emitter
- 5.15 Mạch phân cực bằng phân áp
- 5.16 Mạch phân cực hồi tiếp Collector







5.11 ĐIỂM LÀM VIỆC TĨNH

- Phân cực (biasing) là sử dụng các nguồn điện áp DC để thiết lập các điện áp và dòng cố định.
- Đối với transistor, các điện áp và dòng cố định này sẽ tương ứng với một **điểm làm việc** (operating point) trên đặc tuyến của transistor và xác định vùng hoạt động của tín hiệu đưa vào.
- Bởi vì điểm làm việc là cố định trên đặc tuyến nên được gọi là điểm làm việc tĩnh (quiescent point) và được viết tắt là điểm Q.
- Khi đưa tín hiệu vào BJT đã phân cực, thì các dòng và điện áp trên các cực của BJT sẽ biến đổi theo tín hiệu vào, tuy nhiên chỉ xoay quanh điểm làm việc đã được thiết lập.

- Cho đồ thị đặc tuyến của BJT với phạm vi vùng hoạt động được xác định.
- BJT có thể được phân cực để làm việc ngoài phạm vi hoạt động, tuy nhiên khi đó, sẽ ảnh hưởng không tốt đến BJT.
- Giả sử BJT cần được phân cực để hoạt động với chức năng khuếch đại. Ta tiến hành xem xét mức độ phù hợp của các điểm Q khác nhau (A, B, C, và D) đối với yêu cầu trên.




- Để BJT có thể thực hiện chức năng khuếch đại, BJT cần được phân cực sao cho toàn bộ tín hiệu vào được nằm trong vùng tích cực, như vậy tín hiệu ra sẽ có dạng sóng giống tín hiệu vào với biên độ được khuếch đại mà không bị biến dạng hay bị xén.
- Điểm làm việc A tương ứng với không có dòng và điện áp trên các cực của BJT, tức là BJT ngắt. Do đó, điểm A không phù hợp cho chức năng khuếch đại.





• Đối với điểm làm việc B, khi cho tín hiệu vào, dòng và điện áp (i_B, i_C) và v_{CE} trên các cực BJT sẽ dao động quanh điểm làm việc B. Nếu tín hiệu đưa vào (i_B) có biên độ đủ nhỏ (được gọi là **tín hiệu nhỏ**), thì các giá trị dòng và điện áp này sẽ biến thiên trong vùng tích cực mà không đi vào vùng ngắt hay vùng bão hòa.

- Tuy nhiên, nếu tín hiệu có biên độ lớn thì tín log -hiệu ngõ ra có thể đi vào vùng ngắt hay vùng
 bão hòa.
- Như vậy, điểm làm việc B phù hợp với chức năng khuếch đại tín hiệu nhỏ.




- Đối với điểm làm việc C, khi cho tín hiệu vào, các dòng và điện áp các cực của BJT có thể dao động quanh điểm làm việc C. Tuy nhiên, sự dao động của dòng và điện áp của BJT bị giới hạn bởi $V_{CE}=0$ và $I_{C_{max}}$, tức là bán kỳ âm của v_{CE} và bán kỳ dương i_{C} lần lượt bị xén ở mức $V_{CE}\approx 0$ và $I_{C_{max}}$.
- Ngoài ra, hoạt động của BJT tại điểm làm việc C bị ảnh hưởng của **méo phi tuyến** do khoảng cách giữa các đường đặc tuyến (tương ứng với các giá trị I_B khác nhau) thay đổi nhanh trong vùng này.
- Nhìn chung, để giảm méo phi tuyến, cần đảm bảo hệ số khuếch đại đối với toàn bộ tín hiệu vào phải không đổi (hoặc tuyến tính). Do đó, điểm làm việc B sẽ có độ méo phi tuyến ít hơn.





- Điểm làm việc D nằm ở vị trí gần với giới hạn hoạt động của BJT. Do đó, bán kỳ dương của v_{CE} bị giới hạn bởi V_{CC} và bán kỳ âm của i_C bị giới hạn bởi $I_C=0$.
- Như vậy, điểm làm việc B là lựa chọn tốt nhất để BJT hoạt động với chức năng loại khuếch đại.
- Tuy nhiên, điểm B chỉ phù hợp với khuếch đại tín hiệu nhỏ (small signal); còn đối với khuếch đại công suất (tương ứng với tín hiệu lớn), thì điểm B không phải là sự lựa chọn tốt nhất.



- Đối với BJT loại npn, điểm Q được thiết lập bởi các giá trị một chiều của dòng Base I_B , dòng Collector I_C và điện áp V_{CE} giữa cực Collector và cực Emitter; còn đối với BJT loại pnp, điểm $Q=(I_B,I_C,V_{EC})$.
- Để phân cực cho BJT, ta sử dụng các mạch phân cực gồm nguồn điện áp một chiều và các điện trở.
- Lưu ý: đối với các mạch phân cực, cần xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ đến điểm Q. Cụ thể, khi nhiệt độ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hệ số khuếch đại β , dòng rò và điện áp ngưỡng V_{BE} , từ đó làm thay đổi vị trí điểm Q. Do đó, mạch phân cực tốt cần xét đến việc **ổn định nhiệt** (temperature stability) nhằm hạn chế sự thay đổi của điểm Q khi nhiệt độ thay đổi.

- Trong chương này, chúng ta xem xét mạch phân cực cho BJT chủ yếu với chức năng khuếch đại tín hiệu nhỏ. Do đó, ta sẽ tiến hành phân tích mạch phân cực với giả thuyết mặc định là BJT làm việc trong vùng tích cực, tức là T_{BE} phân cực thuận với điện áp V_{BE} bằng điện áp ngưỡng ($\sim 0.6V-0.7V$) và T_{BC} phân cực ngược với điện áp trong phạm vi giới hạn ($< V_{CE_{max}}$).
- Sau đây, ta xem xét các mạch phân cực cơ bản sau:
 - Mạch phân cực cố định
 - Mạch phân cực hồi tiếp Emitter
 - Mạch phân cực bằng phân áp
 - Mạch phân cực hồi tiếp Collector

5.12 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH PHÂN CỰC

Phương pháp phân tích mạch phân cực

- Phương pháp phân tích mạch phân cực:
 - 1. Giả thiết vùng hoạt động của BJT (mặc định là vùng tích cực).
 - 2. Tính dòng I_B .
 - 3. Tính dòng I_C bằng cách mối quan hệ $I_C = \beta I_B$.
 - 4. Tính điện áp V_{CE} .
 - 5. Kiểm tra lại giả thiết. Nếu sai, thay đổi giả thiết và tính toán lại nếu cần thiết.


Phương pháp phân tích mạch phân cực

- Điều kiện để BJT hoạt động trong vùng tích cực là tiếp giáp B-E phân cực thuận và tiếp giáp B-C phân cực ngược. Điều kiện này tương ứng với $v_{CE} \geq v_{BE}$ đối với BJT npn, và $v_{BE} \geq v_{CE}$ đối với BJT loại pnp.
- Điều kiện để BJT hoạt động trong vùng bão hòa là cả 2 tiếp giáp B-E và B-C đều phân cực thuận. Điều kiện này tương ứng với V_{CE} rất nhỏ (vài chục đến vài trăm mV). Ngoài ra, điều kiện để BJT hoạt động trong vùng bão hòa còn được xác định thông qua mối quan hệ

$$I_B \geq I_{B_{sat}} = rac{I_{C_{sat}}}{eta}$$
 hoặc $eta I_B \geq I_{C_{sat}}$ hoặc $rac{I_C}{I_B} = eta_{FOR} < eta$

5.13 MẠCH PHÂN CỰC CỐ ĐỊNH

- Mạch phân cực cố định được cho như ở hình bên.
- Các tụ liên lạc C_1 và C_2 ngăn dòng một chiều (do trở kháng của tụ đối với dòng một chiều là vô cùng lớn).
- Do phân tích mạch phân cực liên quan đến dòng DC nên các tụ xem như hở mạch.
- Để thuận tiện cho tính toán, nguồn điện áp V_{CC} có thể xem như được tách thành 2 nguồn.




- Giả sử BJT hoạt động ở vùng tích cực/khuếch đại.
- Áp dụng KVL đối với mạch ngõ vào:

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

trong đó, $V_{BE} = 0.7 V$.

• Do đó, dòng I_B phụ thuộc vào giá trị điện trở R_B .



• Dòng I_C :


$$I_C = \beta I_B$$

- Lưu ý: trong vùng tích cực, dòng $I_{\mathcal{C}}$ không phụ thuộc vào điện trở $R_{\mathcal{C}}$.
- Áp dụng KVL cho mạch ngô ra:

$$V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

- Như vậy, điểm Q = (I_B, I_C, V_{CE}) .
- Lưu ý: Cần kiểm tra lại giả thuyết BJT làm việc trong vùng tích cực.



Phân tích đường tải

 Phương trình đường tải được xác định bởi mạch ngõ ra nên chỉ phụ thuộc vào các thông số của mạch ngoài:


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (*)$$


• Phương trình (*) có đồ thị là đường thẳng với các biến $v_{\it CE}$ và $i_{\it C}$. Đồ thị đường tải đi qua 2 điểm:

$$-V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = V_{CC}/R_C$$

$$-I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$


• Nếu ta biểu diễn đường tải và đặc tuyến $v_{CE} = 0 \text{ V}$ của BJT trên cùng một đồ thị thì giao điểm giữa đường tải và đường đặc tuyến xác định bởi I_{Bo} chính là điểm Q cần tìm.






Phân tích đường tải

- Nếu tăng I_{B_Q} , đường đặc tuyến tương ứng sẽ dịch chuyển lên. Nếu mạch ngõ ra không đổi, tương ứng với đường tải được cố định, thì điểm Q sẽ dịch chuyển lên theo đường tải.
- Nếu tăng R_C , còn V_{CC} giữ không đổi thì đường tải sẽ quay xuống do giao điểm giữa đường tải và trục tung (V_{CC}/R_C) giảm. Nếu I_{BQ} không đổi, tương ứng với đường đặc tuyến cố định thì điểm Q sẽ dịch sang trái theo đường tải.






Bài tập ví dụ

Bài tập ví dụ 1:

Hãy xác định điểm Q của BJT trong mạch cho ở hình bên.

Giải:

- Dòng I_{B_Q} : $I_{B_Q} = \frac{V_{CC} V_{BE}}{R_B} = \frac{12 0.7}{240 \text{ } k\Omega} = 47.08 \text{ } \mu A$
- Dòng I_{C_Q} : $I_{C_Q} = \beta I_{B_Q} = (50)(47.08 \, \mu A) = 2.35 \, mA$
- Điện áp $V_{CE_Q} = V_{CC} I_{C_Q} R_C = 12 \ V (2.35 \ mA)(2.2 \ k\Omega) = 6.83 \ V$ $I_{C_Q} = 2.35 \ mA$
- Vậy điểm Q = $\left(I_{B_Q}, I_{C_Q}, V_{CE_Q}\right)$ = $(47.08 \, \mu A, 2.35 \, mA, 6.83 \, V).$





 $V_{CE_O} = 6.83 \text{ V}$

- Ở đây, khái niệm "bão hòa" được hiểu là chế độ ở đó hệ thống đạt giá trị lớn nhất có thể với thiết kế cho trước.
- Đối với BJT hoạt động trong vùng bão hòa, dòng Collector đạt giá trị cực đại đối với mạch cho trước.
- Nếu các thông số của mạch thay đổi thì mức bão hòa có thể sẽ thay đổi theo. Tất nhiên, mức bão hòa cao nhất được giới hạn bởi dòng Collector cực đại được cung cấp trong datasheet.

- Vị trí của điểm Q trong vùng bão hòa được thể hiện trên đặc tuyến như ở các hình bên.
- Lưu ý: trong vùng bão hòa, điện áp $V_{CE} \le V_{CE_{sat}}$, trong đó $V_{CE_{sat}}$ có giá trị rất nhỏ (khoảng vài trăm mV).
- Để thuận tiện trong tính toán, trong vùng bão hòa, điện áp được xem như bằng 0 (gần đúng): $V_{CE}=0$. Dẫn đến, điện trở giữa 2 cực C và E bằng:


$$R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{0 \ V}{I_{C_{Sat}}} = 0 \ \Omega$$





- Do đó, để tính gần đúng dòng Collector bão hòa, tức là dòng Collector cực đại đối với mạch cho trước, ta xem như nối tắt cực E và C, tương ứng với $V_{CE}=0$.
- Đối với mạch phân cực cố định, dòng Collector bão hòa được xác định bởi:

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$



- Dòng $I_{C_{sat}}$ là dòng cực đại có được đối với mạch ngõ ra cho trước.
- Như vậy, dòng Collector bão hòa $I_{C_{sat}}$ không phụ thuộc vào đặc tính của BJT mà phụ thuộc vào mạch ngoài (V_{CC} và R_C).

Bài tập ví dụ


Bài tập ví dụ 2:

Hãy xác định dòng Collector $I_{C_{sat}}$ của mạch được cho ở **Bài tập ví dụ 1**.

Giải:

• Dòng
$$I_{C_{sat}}$$
: $I_{C_{sat}} \cong \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12}{2.2 \text{ } k\Omega} = 5.45 \text{ } mA$

• Lưu ý: điểm Q của mạch vẫn giống như ở Bài tập ví dụ 1; còn $I_{C_{sat}}$ là dòng Collector cực đại mà mạch có thể đạt được và giá trị này xấp xỉ bằng $V_{CC}/R_C=5.45~mA$ với $I_{C_Q}=2.35~mA$ $V_{CE}\approx 0~V$. Để điểm Q dịch chuyển đến Q_{sat} , tức mạch đạt giá trị $I_{C_{sat}}$, ta cần điều chỉnh thông số mạch ngõ vào, tức R_{R} .




Bài tập ví dụ

Bài tập ví dụ 3:


Hãy xác định dòng I_B tương ứng với điểm Q_{sat} của mạch được cho ở **Bài tập ví dụ 1**.

Giải:

- Điểm Q_{sat} nằm trong vùng bão hòa và tương ứng với dòng Collector cực đại mà mạch có thể đạt được.
- Dòng I_B tương ứng với điểm Q_{sat} : $I_{B_{sat}} = I_{C_{sat}}/\beta = 5.45 mA/50 = 109 \ \mu A$



- Từ Bài tập ví dụ 3, ta thấy:
- Nếu ta tăng dòng I_{B_Q} thì điểm Q sẽ dịch chuyển lên theo đường tải, và đạt đến điểm Q_{sat} khi $I_{B_Q} = I_{B_{sat}} = 109~\mu A$. $\frac{V_{cc}}{R_c} = 5.45~mA$ Khi đó, BJT hoạt động trong vùng bão hòa. $I_{c_{sat}} \cong \frac{V_{cc}}{R_c}$
- Nếu ta tăng $I_{B_Q} > I_{Bsat}$ thì vị trí điểm Q không thay đổi và vẫn trùng với Q_{sat} (vì trong vùng bão hòa, các đường đặc tuyến, tương ứng với các giá trị I_{B_Q} khác nhau, nằm chồng lên nhau). Do đó, có thể thấy rằng, **trong vùng bão** hòa, mối quan hệ $i_c = \beta i_B$ không được thỏa mãn.





• Như vậy, để BJT hoạt động trong vùng bão hòa, dòng I_B phải lớn hơn hoặc bằng giá trị $I_{B_{sat}}$:

$$I_B \ge I_{Bsat} = \frac{I_{C_{sat}}}{\beta} \operatorname{hoặc} \beta I_B \ge I_{C_{sat}}$$


- Do đó, đối với mạch phân cực cố định, để BJT chuyển từ vùng tích cực sang làm việc trong vùng bão hòa:
- nếu giữ mạch ngõ ra không đổi, tức V_{CC}, R_C và $I_{C_{sat}}$ không đổi, ta cần phải giảm R_B nhằm tăng I_B sao cho $I_B \geq I_{B_{sat}}$.
- nếu giữ mạch ngõ vào không đổi, tức R_B và I_B không đổi, ta cần phải tăng R_C nhằm giảm $I_{C_{sat}}$ sao cho $\beta I_B \geq I_{C_{sat}}$.
- Lưu ý: dòng I_B trong vùng bão hòa lớn hơn I_B trong vùng tích cực.

- Biểu diễn bằng đồ thị sự thay đổi vị trí điểm Q khi giảm R_B trong mạch phân cực cố định.
- Khi giảm R_B , dòng I_{B_Q} của điểm Q tăng, tương ứng với đường đặc tuyến chạy lên; trong khi đó, đường tải không đổi do chỉ phụ thuộc vào V_{CC} và R_C .
- Do đó, giao điểm giữa đường tải và đặc $\frac{R_c}{R_c}$ tuyến sẽ dịch chuyển lên theo đường tải, $I_{c_{sat}}$ tương ứng với điểm Q dần đi vào vùng bão hòa.
- Khi $I_{B_Q}=I_{B_{sat}}$, điểm Q trùng với Q_{sat} , tức BJT hoạt động trong vùng bão hòa.
- Nếu $I_{B_Q} > I_{B_{sat}}$, điểm Q vẫn trùng với Q_{sat} .





- Biểu diễn bằng đồ thị sự thay đổi vị trí điểm Q khi tăng $R_{\mathcal{C}}$ trong mạch phân cực cố định.
- Khi tăng R_C , đường tải thay đổi; trong khi, đường đặc tuyến không đổi do R_B không đổi, dẫn đến I_{B_Q} không đổi. Vì vậy, điểm Q (là giao điểm giữa đường tải và đặc tuyến) luôn nằm trên đường đặc tuyến tương ứng với I_{B_Q} .
- Khi tăng R_C , giao điểm giữa đường tải và trục tung (V_{CC}/R_C) sẽ giảm, tương ứng với đường đặc tuyến quay xuống; dẫn đến giá trị dòng Collector cực đại, tức $I_{C_{sat}}$, cũng như Q_{sat} sẽ giảm.



Bài tập ví dụ

Bài tập ví dụ 4:

Hãy xác định điện trở R_B lớn nhất để mạch phân cực cho ở hình bên hoạt động trong vùng bão hòa.

Giải:


• Dòng
$$I_{C_{sat}}$$
: $I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12 V}{2.2 k\Omega} = 5.45 mA$

• Để BJT hoạt động trong vùng bão hòa:

$$I_B \ge \frac{I_{C_{sat}}}{\beta} = \frac{5.45 \ mA}{50} = 109 \ \mu A$$

• Để BJT hoạt động trong vùng bão hòa:
$$I_B \geq \frac{I_{C_{Sat}}}{\beta} = \frac{5.45 \ mA}{50} = 109 \ \mu A$$
• Trong đó, $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 \ V - 0.7 \ V}{R_B} = \frac{11.3 \ V}{R_B}$
• Suy ra: $R_B \leq \frac{11.3 \ V}{109 \ \mu A} \approx 104 \ k\Omega$.


- Như vậy, điện trở R_B lớn nhất để BJT hoạt động trong vùng bão hòa là $104~k\Omega$. Nếu tăng R_B lớn hơn giá trị này, BJT sẽ hoạt động trong vùng tích CỰC.



5.14 MẠCH PHÂN CỰC HỒI TIẾP EMITTER

Mạch phân cực hồi tiếp Emitter

- Nhược điểm của mạch phân cực cố định là không ổn định khi nhiệt độ thay đổi. Khi nhiệt độ thay đổi, các giá trị như β , I_{CEO} và V_{BE} sẽ thay đổi, dẫn đến các giá trị dòng và điện áp của điểm Q sẽ thay đổi theo. Như vậy, điểm Q sẽ không được cố định khi nhiệt độ thay đổi.
- Để điểm Q ổn định khi nhiệt độ thay đổi ta sử dụng **mạch phân cực hồi tiếp Emitter**, trong đó ta thêm điện trở R_E mắc vào cực E của BJT trong mạch phân cực cố định.
- Điện trở R_E làm nhiệm vụ hồi tiếp, đưa tín hiệu ngõ ra về ngõ vào để ổn định điểm làm việc khi nhiệt độ thay đổi.



- Để thuận tiện cho tính toán, nguồn $V_{\it CC}$ được tách ra cho mạch ngõ vào và ngõ ra.
- Giả sử BJT làm việc trong vùng tích cực.
- Áp dụng KVL cho mạch ngõ vào:


$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$


với $V_{BE} = 0.7 V$.

- Ta có: $I_E = (\beta + 1)I_B$
- Suy ra:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

• Từ công thức trên có thể thấy rằng, điện trở R_E được "nhìn thấy" từ ngõ vào với độ khuếch đại $(\beta+1)$.






- Dòng $I_C = \beta I_B$.
- Áp dụng KVL cho mạch ngô ra:

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} - I_E R_E = 0$$

- Ta có thể xấp xỉ $I_E\cong I_C$ để thuận tiện cho tính toán.
- Điện áp V_{CE} :

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$




Tính ổn định nhiệt

- Khi nhiệt độ tăng, dòng I_C và I_E tăng (do I_{CEO} và β tăng).
- Xét phương trình KVL đối với ngõ vào:

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

- Dòng I_E tăng, dẫn đến sụt áp trên R_E (tức I_ER_E) tăng. Do V_{CC} không đổi nên thành phần sụt áp trên R_B (tức I_BR_B) phải giảm, dẫn đến I_B giảm, kéo theo I_C giảm.
- Như vậy, nhờ cơ chế hồi tiếp được thực hiện thông qua điện trở R_E , sự thay đổi ở ngõ ra được đưa trở lại ngõ vào. Qua đó, điều chỉnh dòng I_B để ổn định dòng I_C , đồng nghĩa với ổn định điểm làm việc Q.



Phân tích đường tải

 Phương trình đường tải được xác định bởi mạch ngõ ra nên chỉ phụ thuộc vào các thông số của mạch ngoài:


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \quad (*)$$

• Phương trình (*) có đồ thị là đường thẳng với các biến $v_{\it CE}$ và $i_{\it C}$. Đồ thị đường tải đi qua 2 điểm:

$$-V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = V_{CC}/(R_C + R_E)$$

$$-I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$


• Nếu ta biểu diễn đường tải và đặc tuyến của BJT trên cùng một đồ thị thì giao điểm giữa đường tải và đường đặc tuyến xác định bởi I_{Bo} chính là điểm Q cần tìm.




Phân tích mạch trong chế độ bão hòa

- Trong vùng bão hòa, $V_{CE}=0~V$.
- Dòng Collector bão hòa:


$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$






5.15 MẠCH PHÂN CỰC BẰNG PHÂN ÁP

- Mạch phân cực bằng phân áp được cho ở hình bên.
- Tụ C_1 và C_2 được gọi là tụ liên lạc (coupling capacitor), có chức năng ngăn dòng một chiều.
- Tụ C_3 được gọi là tụ thoát xoay chiều (bypass capacitor), có chức năng dẫn dòng xoay chiều xuống mass.



*Sinh viên xem lại bài giảng Phân cực cho MOSFET để rõ thêm.

• Đối với tín hiệu một chiều, các tụ C_1 , C_2 và C_3 có trở kháng vô cùng lớn nên được thay thế bằng hở mạch, dẫn đến nguồn v_I và tải R_3 bị ngắt khỏi mạch phân cực. Như vậy, ta chỉ xét mạch bao gồm V_{CC} , R_1 , R_2 , R_C , R_E và BJT để xác định điểm làm việc Q.



- Đối với mạch phân cực hồi tiếp Emitter, cũng như mạch phân cực cố định, giá trị I_{C_Q} và V_{CE_Q} phụ thuộc vào hệ số β . Tuy nhiên, hệ số β phụ thuộc vào nhiệt độ, và thường khó xác định được giá trị thực tế. Do đó, việc thiết kế mạch phân cực không phụ thuộc hoặc ít phụ thuộc vào hệ số β là cần thiết.
- Từ việc phân tích mạch hồi tiếp Emitter, ta thấy rằng, điểm Q được xác định bởi I_{C_Q} và V_{CE_Q} . Trong khi đó, dòng I_{B_Q} sẽ thay đổi theo sự thay đổi của hệ số β . Tuy nhiên, nhờ cơ chế hồi tiếp qua R_E thì điểm Q vẫn được giữ ổn định.
- Mạch phân cực bằng phân áp có ưu điểm là phụ thuộc rất ít vào hệ số β . Chính vì vậy, mạch phân cực này được sử dụng phổ biến.

- Có 2 phương pháp để phân tích mạch phân cực bằng phân áp:
 - **Phương pháp chính xác**: được áp dụng với tất cả các mạch phân cực bằng phân áp.
 - Phương pháp gần đúng: chỉ áp dụng được trong các trường hợp cụ thể.
- Phương pháp gần đúng đơn giản hơn, và cho phép thực hiện tính toán nhanh. Ngoài ra, phương pháp gần đúng rất hữu ích trong thiết kế mạch phân cực bằng phân áp. Do đó, phương pháp gần đúng cũng có vai trò quan trọng ngang bằng với phương pháp chính xác.

Phân tích mạch bằng phương pháp chính xác


- Để thuận tiện cho tính toán, ta tách nguồn $V_{\it CC}$ cho mạch ngõ vào và ngõ ra.
- Áp dụng tương đương Thevenin cho mạch ngõ vào đối với 2 điểm tại cực Base và nối mass (xem hình).




$$R_{EQ} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$E_{EQ} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$


 Như vậy, sau biến đổi Thevenin ta thu được mạch tương tự mạch phân cực hồi tiếp Emitter. Do đó, cách giải tương tự.





Phân tích mạch bằng phương pháp gần đúng

- Ta có thể phân tích mạch phân cực bằng phân áp sử dụng phương pháp gần đúng.
- Được biết, điện trở R_E được "nhìn thấy" từ ngõ vào với hệ số khuếch đại ($\beta+1$). Khi đó, mạch ngõ vào có thể được biểu diễn lại như ở hình bên.
- Nếu $R_i=(\beta+1)R_E\approx\beta R_E\gg R_2$, thì dòng I_B chạy qua R_i nhỏ hơn rất nhiều lần so với dòng I_2 chạy qua R_2 . Do đó, ta có thể xem $I_1\cong I_2$, tức là 2 điện trở R_1 và R_2 mắc nối tiếp.
- $R_i \approx \beta R_E \ge 10 R_2$ được xem là $R_i \gg R_E$.



Phân tích mạch bằng phương pháp gần đúng

• Từ đó, ta có thể xác định gần đúng điện áp tại cực Base so với mass:

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$


• Điện áp tại cực E so với mass:

$$V_E = V_B - V_{BE} = V_B - 0.7 V$$

- Dòng I_E : $I_E = V_E/R_E$
- Dòng $I_C:I_C\cong I_E$
- Áp dụng KVL cho mạch ngõ ra để xác định V_{CE} :

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

• Có thể thấy rằng, trong các phương trình nêu trên không có mặt hệ số β và I_B không được tính. Do đó, có thể thấy rằng, điểm Q không phụ thuộc vào β .



Phân tích đường tải

 Do mạch phân cực bằng phân áp sau khi biến đổi tương đương Thevenin sẽ có dạng mạch tư tương tự mạch phân cực hồi tiếp Emitter. Do đó, phương trình đường tải được xác định bởi mạch ngõ ra:


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$
 (*)

• Phương trình (*) có đồ thị là đường thẳng với các biến $v_{\it CE}$ và $i_{\it C}$. Đồ thị đường tải đi qua 2 điểm:

$$-V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = V_{CC}/(R_C + R_E)$$

$$-I_C=0 \Rightarrow V_{CE}=V_{CC}$$


• Nếu ta biểu diễn đường tải và đặc tuyến của BJT trên cùng một đồ thị thì giao điểm giữa đường tải và đường đặc tuyến xác định bởi I_{B_Q} chính là điểm Q cần tìm.




Phân tích mạch trong chế độ bão hòa

- Trong vùng bão hòa, $V_{CE}=0~V$.
- Dòng Collector bão hòa:

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$






5.16 MẠCH PHÂN CỰC HỒI TIẾP COLLECTOR

Mạch phân cực hồi tiếp Collector

• Mạch phân cực hồi tiếp Collector sử dụng hồi tiếp từ cực Collector thông qua điện trở R_F để ổn định điểm làm việc.

• Tuy điểm Q vẫn còn phụ thuộc vào hệ số β , nhưng độ ổn định nhiệt của mạch phân cực hồi tiếp Collector tốt hơn mạch phân cực cố định

và phân cực hồi tiếp Emitter.



Phân tích mạch


• Áp dụng KVL cho mạch ngõ vào:


$$V_{CC} - I_C' R_C - I_B R_F - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

- Ta có: $I_C'=I_C+I_B$, do $I_C\gg I_B$ nên $I_C'\cong I_C=\beta I_B$. Ngoài ra, $I_E\cong I_C$.
- Suy ra:

$$V_{CC} - \beta I_B R_C - I_B R_F - V_{BE} - \beta I_B R_E = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_F + \beta (R_C + R_F)}$$






Phân tích mạch

- Dòng I_C : $I_C = \beta I_B$
- Lưu ý rằng, nếu $\beta(R_C+R_E)\gg R_F$, thì $I_C=(V_{CC}-V_{BE})/(R_C+R_E)$, tức là dòng I_C ổn định đối với khoảng thay đổi lớn của β .
- Áp dụng KVL cho mạch ngô vào:

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} - I_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow V_{CE} \cong V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$



Phân tích đường tải

 Phương trình đường tải được xác định bởi mạch ngô ra:


$$V_{CE} \cong V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \quad (*)$$

• Phương trình (*) có đồ thị là đường thẳng với các biến $v_{\it CE}$ và $i_{\it C}$. Đồ thị đường tải đi qua 2 điểm:

$$-V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = V_{CC}/(R_C + R_E)$$

$$-I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$


• Nếu ta biểu diễn đường tải và đặc tuyến của BJT trên cùng một đồ thị thì giao điểm giữa đường tải và đường đặc tuyến xác định bởi I_{B_Q} chính là điểm Q cần tìm.




Phân tích mạch trong chế độ bão hòa

- Trong vùng bão hòa, $V_{CE}=0~V$.
- Dòng Collector bão hòa:

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$





Mạch phân cực hồi tiếp Collector

- Chức năng của các tụ trong mạch phân cực hồi tiếp Collector:
- Tụ \mathcal{C}_1 và \mathcal{C}_3 : tụ liên lạc ngăn dòng một chiều.
- Tụ C_4 : tụ thoát xoay chiều dẫn dòng xoay chiều xuống mass để không tham gia vào vòng hồi tiếp tại Emitter.
- Tụ C_2 : tụ thoát xoay chiều dẫn dòng xoay chiều xuống mass để không tham gia vào vòng hồi tiếp tại Collector.

